

## DAX Preop 80

### **Gör så här**

- Tvätta händer och underarmar med en mild tvål och vatten i minst 1 minut.
- Torka händer, underarmar och armbågar noggrant med torkpapper. Huden skall vara torr innan handdesinfektionen påbörjas.
- Tag rikligt av DAX Preop 80, minst 4,5 ml, och massera in i händer, på handleder, underarmar och till slut armbågarna under 45 sekunder.
- Tag ytterligare minst 4,5 ml DAX Preop 80, och massera in i händer, på handleder och underarmar under 45 sekunder.
- För att uppnå optimalt resultat skall huden hållas fuktig under hela desinfektionsfasen.
- Låt händer och underarmar lufttorka.
- OBS! Tag ej på operationshandskarna förrän huden är helt torr.

*DAX Preop 80 är en kirurgisk handdesinfektion sammansatt av fyra olika alkoholer med etanol som huvudkomponent. Produkten uppfyller EN 1500, EN 1276, EN 1650 samt EN 12791.*

